


# CE8W-KT 取扱説明書

このたびはデバイススタイル製品をお買い上げくださいます、ありがとうございます。  
本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。読み終わりましたら、大切に保管してください。

## ① 内容物を確認してください

留め具 × 2



固定アタッチメント



## ② 付属品

取扱説明書 (本書)




## ③ 接続・固定のしかた ※上下に重ねられるのは2台までです。

1. 上に置く方のCE-8Wセラーの水受けトレイと(ヒンジ上の)前右調整脚をはずす

※ 取りはずした調整脚は大切に保管してください



2. 上に置く方のCE-8Wセラーの底面のヒンジに固定アタッチメントを押し込んで取り付ける

3. 2.で取り付けした固定アタッチメントごと、上に置く方のCE-8Wセラーを下に置く方のCE-8Wセラーにセットする。このとき、固定アタッチメントをヒンジカバーに重ねる



4. 背面の4ヵ所(上に置く方のCE-8Wセラーの下2ヵ所および下に置く方のCE-8Wセラーの上2ヵ所)のビスを取りはずす(⊕ドライバーが必要です)

5. 留め具のビス穴に4.で取りはずしたビスをあわせビスで止める  
上に置く方のCE-8Wセラーに1.ではずした水受けトレイを取り付ける



## ⚠ 注意

- 上記にしたがって、水平な面にしっかり据え付けてください。(万一、転倒などして保存している内容を損傷しても補償はいたしかねます。)
- 必要に応じ、耐震対策をしてください。

ご不明な場合は アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- ・ お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
- ・ 利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
- ・ 取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 0570-067788

E-mail : [customer.support@devicestyle.co.jp](mailto:customer.support@devicestyle.co.jp)

URL : <https://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜 9時30分～17時30分（祝日及び年末年始、夏季休暇を除きます。）